

## راهنمای تمام قطعات نسب شده روی ایسیو j35

توضیحات	مشخصات روی قطعه	شماره قطعه
رگولاتور ۲۰ پایه	TLE4471G	1
ترانزیستور	4274DV3 AA805	2
خازن تانتالیوم	226 10K 802	3-4-5-6
ایسی ۸ پایه شبکه	L9615D 9L3802	7
کریستال --- نوسان ساز	10.000 KDS 7j	8
ترانزیستور انژکتور گاز	VND7N V04 GK33H752	9-10-15-18-23-26
ترانزیستور انژکتور گاز	474 B 640T	14-17-22-24
۲۰ پایه دریچه گاز برقی	TLE7209 2R 0806	11
خازن جامد تانتالیوم	78T 68 35A SG 81A	12
ترانزیستور انژکتور گاز	2N06L64 AJ727 R	13-16-21-25-37-38

توضیحات	مشخصات روی قطعه	شماره قطعه
سلف	332M 4465	19--20
ترانزیستور کوپل	V2540S DJ08AC	27--28
JCI ۲۴ پایه ای سی دور موتور و دفیا	21680386 3A	29
۲۴ پایه دستور رله پمپ	MCZ33291LEG XAF0752	30
اپیرام	95320	31
تحلیل سنسور وضعیت دیچه گاز و ۲۸ پایه	72216	32
کریستال نوسان ساز	4000 400CM	33
دایود	SD 7AA	34
دایود	SG 81A	35
۱۰۰ پایه انژکتور بنزین	VALEO APLS—PAA 21585266—9—D 0729AQP	36
میکرو ۲۵۶ پایه (۲۵۲ پایه* ۷۶ پایه)	R4F70580S K0722 BE14021	39

[www.ECUKAR.IR](http://www.ECUKAR.IR)

گروه آموزشی ایسیو کار